

## Zanim zaczniesz...

- 1. Test powierzchni i test zdzierania** – zawsze musisz nanieść produkt Protectapeel na niewielki obszar aby przetestować odporność podłoża. Musisz się upewnić, że wszystkie podłoża są pokryte. Pozwól produktowi na wyschnięcie przez 48 godzin, a następnie sprawdź, czy produkt Protectapeel zdiera się z każdego podłoża.
- 2. Maskowanie** - zamaskuj odpowiednią taśmą wszystkie obszary, których nie zamierzasz pokryć Protectapeel. Gumowe uszczelki okienne mogą być ochronione wazeliną przed zastosowaniem Protectapeel. Zawsze usuwaj taśmę zaraz po zastosowaniu Produktu Protectapeel gdy nadal jest mokry.
- 3. Pogoda** - produkty Protectapeel nie mogą być stosowane, jeśli temperatura jest poniżej zera lub w czasie deszczu. Nie stosować jeśli powierzchnia będzie narażona na bezpośrednie opady deszczu zanim wyschnie Protectapeel.
- 4. Chroń przed opadami deszczu** - Jeśli używasz Protectapeel Glasstrip Oryginał lub Super UV i jest on narażony na bezpośrednie opady deszczu nałóż Protectapeel 1090 Top Coat na wierzch zdzieralnej powłoki.
- 5. Grubość mokrej powłoki** - Upewnij się, że masz miernik mokrej powłoki i dowiedz się z karty technicznej jaka jest minimalna wymagana warstwa mokrej powłoki Protectapeel.
- 6. Zanieczyszczenie szkła** - jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że szkło jest zanieczyszczone Poly Methyl Metakrylan (akryl) nie używaj Protectapeel Glasstrip Advanced. Użyj Protectapeel Glasstrip Oryginał lub Protectapeel Super UV.

## Aplikacja wałkiem

### Wymieszaj produkt przed użyciem

Zalecamy użycie wałka z owczej wełny i upewnij się, że postępowaleś zgodnie z częścią „Zanim zaczniesz aplikację”.

- 1.** Gdy zamaskujesz obszar, który nie chcesz zabezpieczać nanieś Protectapeel na podłoże. Zwróć uwagę na naroża.



- 2.** Odczekaj chwilę i nałóż drugą grubszą warstwę. Zwróć uwagę na naroża, jeśli powłoka będzie za cienka będzie ją ciężko usunąć.



- 3.** Użyj miernika mokrej powłoki aby sprawdzić grubość powłoki mokrej folii; Upewnij się że jest tyle ile zapisane w karcie technicznej.

- 4.** Usuń maskowanie gdy produkt Protectapeel jest jeszcze mokry. To pomaga uzyskać „ostry” brzeg i ułatwi zdejmowanie folii gdy będzie już niepotrzebna.



- 5.** Pozostaw do wyschnięcia w warunkach bez deszczu, sprawdź czasy schnięcia w karcie technicznej. Jeśli powłoka zostanie później uszkodzona nową powłoką z produkt Protectapeel można nakładać na uszkodzoną powierzchnię. Skleją się one ze sobą, zapewniając idealną naprawę.



- 6.** Po aplikacji wałek i inne narzędzia umyj dokładnie zimną wodą.

- 7.** W razie potrzeby Protectapeel usuwa się przez zdzieranie ręczne. Sprawdź kartę techniczną produktu kiedy można usuwać produkt. Powłokę można skondensować w małą kulkę i ją usunąć jako odpad domowy.



Więcej informacji:

tel. 511 583 503

e-mail: [biuro@wodanpolska.pl](mailto:biuro@wodanpolska.pl)

[www.wodanpolska.pl](http://www.wodanpolska.pl)

## Aplikacja natryskowa

### Wymieszaj produkt przed użyciem

Zalecamy stosowanie pistoletu natryskowego bezpowietrznego z dyszą w rozmiarze 17 oraz tarczy do ochrony przed zapryskaniem na cegle lub tynkach. Upewnij się, że postępowateś zgodnie z częścią „Zanim zaczniesz aplikację”.

1. Zanim zaczniesz aplikację oczyść urządzenie do natrysku. Umieścić wąż ssący w pojemniku z Protectapeel i przedmuchać /odpowietrz pompę natryskową. Następnie oczyść bezpowietrzny pistolet natryskowy i zrób test natrysku.



2. Skieruj dyszę na obszar, który chcesz chronić i przytrzymaj pistolet natryskowy 300–400mm od powierzchni. Użyj tarczy aby zapobiegać nadmiernemu rozpylaniu.



3. Zwolnij zaczep zabezpieczający i zacznij spryskiwać w poziomie. Trzymaj pistolet pod kątem prostym do powierzchni. To znaczy poruszając całym ramieniem w przód i w tył zamiast zginać nadgarstek.

4. Zwolnij spust na końcu każdego przejścia. Następnie naciśnij spust i nałóż na poprzednie przejście około 50%. Kontynuuj w ten sposób, aby zachować spójność zasięgu pracy po powierzchni.

5. Gdy powierzchnia jest całkowicie pokryta powtórz czynność w kierunku pionowym w ten sam sposób. Zadbaj aby rogi i ramy były dokładnie pokryte, jeśli powłoka będzie zbyt cienka powstaną obszary, które mogą być trudne do zdzierania.



6. Użyj miernika mokrej powłoki aby sprawdzić grubość powłoki mokrej folii; Upewnij się że jest tyle ile zapisane w karcie technicznej.



7. Po zakończeniu wymyj pistolet i pompę zimną wodą. Niedokładne wyczyszczenie pistoletu będzie powodem problemów podczas następnego użycia pistoletu.



8. W razie potrzeby Protectapeel usuwa się przez zdzieranie ręczne. Sprawdź kartę techniczną produktu kiedy można usuwać produkt. Powłokę można skondensować w małą kulkę i ją usunąć jako odpad domowy.



## PROTECTAPEEL

APPLY | PROTECT | PEEL



## Przewodnik aplikacji

### wałkiem i natryskowo

Dystrybucja w Polsce:

## WODAN

MATERIAŁY BUDOWLANE

[www.wodanpolska.pl](http://www.wodanpolska.pl)